




Guida

Stop Standby



Standby mangia corrente

La maggior parte degli apparecchi elettrici consuma corrente anche quando è in modalità d'attesa e spenta. Questo cosiddetto consumo di standby raggiunge circa il dieci per cento del consumo elettrico di un'economia domestica tipo. Solo in Svizzera si sprecano in tal modo oltre due miliardi di chilowattore all'anno. Quasi quanto il consumo elettrico dell'intero canton Ticino!

Adottando cinque semplici misure, potete contribuire a ridurre questo spreco e a proteggere il clima.

Gli apparecchi più efficienti su www.topten.ch



Come ridurre il consumo in standby

Acquistare apparecchi Topten: www.topten.ch

Prestare attenzione a un consumo in standby possibilmente basso. I migliori apparecchi si trovano su www.topten.ch.



Usare presa multipla con interruttore

In soggiorno e ufficio usate una presa multipla con interruttore, con mouse interruttore o interruttore a telecomando. Così tutti gli apparecchi sono completamente staccati dalla corrente al momento dello spegnimento. Attenzione: le stampanti a getto d'inchiostro devono essere prima spente sull'apparecchio. Potete trovare una scelta di prese multiple adeguate su www.topten.ch/standby.



Spegnere con l'interruttore principale

Gli apparecchi non allacciati a una presa multipla vanno spenti con l'interruttore principale, oppure staccando la spina dalla presa di corrente. Attenzione: i telecomandi non spengono completamente televisori, stereo, ecc!



Impostare le funzioni di risparmio energetico

Trovate indicazioni per computer, macchine da caffè, ecc. su www.topten.ch/standby.

Staccare il caricatore dopo l'uso

I caricatori allacciati alla corrente continuano a consumare. La regola di base è che più è pesante il caricatore maggiore sarà il suo consumo di corrente.



Maggiori informazioni sullo standby:

www.topten.ch/standby

Da compilare in stampatello



Signora Signor Anno di nascita: _____

Cognome: _____ Nome: _____

Via: _____

NAP / Località: _____

Telefono: _____ E-mail: _____

Data: _____ Firma: _____

2143.27 sbra07

Da inviare in busta affrancata a:

WWF Svizzera, P. Stazione 35, casella postale, 6501 Bellinzona

Con queste misure potete ridurre il consumo in standby a seconda dell'apparecchio.

Stop Standby

Acquistare apparecchi Topten: www.topten.ch

Usare presa multipla con interruttore

Spegnere con l'interruttore principale

Impostare le funzioni di risparmio energetico

Staccare il caricatore dopo l'uso

Ufficio

Computer		●	●	●	
Schermo	●	●	●	●	
Computer portatile		●	●	●	●
Stampante multifunzione con fax ☹	●			●	
Stampante multifunzione senza fax ☹	●	●	●	●	
Stampante ☹	●	●	●	●	
Fax	●			●	
Modem ☹, Router		●			
Disco fisso esterno		●	●		
Lampada	●		●		

Intrattenimento

Televisore	●	●	●		
Settop box ☹	●	●	●		
Registratore DVD	●	●	●		
Impianto stereo ☹		●	●		
Console di gioco fissa		●	●		

Elettrodomestici

Macchina da caffè con funzione AUTO-off	●			●	
Macchina da caffè senza funzione AUTO-off ☹			●		
Lavastoviglie	●		●		
Lavatrice	●		●		
Asciugatrice	●		●		

Piccoli apparecchi ricaricabili

Telefonino, agenda elettronica, MP3-Player, discman, fotocamera digitale, aspirapolvere batteria ricaricabile ☹, spazzolino elettrico, rasoio elettrico, interfono per bébé, caricatore per batterie					●
--	--	--	--	--	---

☹ **Apparecchi il cui consumo in standby è di solito particolarmente elevato**

Tagliando di ordinazione

- Vorrei distribuire la **Guida Standby** ad amici e conoscenti. Inviatemene gratuitamente esemplari.
- Intendo sostenere il WWF diventando socio. (contributo annuale 60 fr.)
- Desidero abbonarmi alla rivista «La Borsa della spesa» e associarmi all'ACSI. (quota sociale annua e abbonamento 2008 40 fr.)